

Procédure d'apprentissage :



JO2 et JO4

COPIE LA MAJORITE DES TELECOMMANDES A DIPS.

1/ Appuyez **simultanément** (très important) sur les touches A et B de la **JO** jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter constamment (au bout de 15 secondes), puis relâchez les touches. La télécommande est prête. Il faut rapprocher les télécommandes l'une contre l'autre.

2/ Appuyez **simultanément** (très important) sur la touche à dupliquer de la radiocommande originale et sur la touche à programmer de la **JO**. Le témoin commencera à clignoter de façon constante (au bout de 5 secondes), puis relâchez les touches.

3/ Répétez la procédure 2 pour pouvoir programmer également les autres touches de la **JO** (le bouton 2, puis 3 et 4 si modèle avec 4 boutons).

Procédure supplémentaire pour finir de programmer la JO4 uniquement :

4/ Appuyez simultanément sur les touches C et D de la **JO4** jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter de façon constante (5 secondes), puis relâchez les touches.

Pour ne pas risquer de déprogrammer la JO4.

NB: toutes les touches non programmées de nouveau resteront programmées comme avant d'avoir effectué la procédure indiquée ci-dessus.

NB : Pour tout effacer, appuyer simultanément (très important) sur les touches A et B jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter de façon constante (15 secondes)