

# Télécommande rolling code multi marques RCMM3

*Ce modèle est compatible avec les 12 marques parmi les plus populaires.*

Bouton A  
Bouton B  
Bouton C  
Bouton D



## **Programmation :**

**1/** Entrer en mode programmation en appuyant sur les boutons A et B simultanément (15 secondes environ) jusqu'à ce que la led commence à clignoter puis relâcher les boutons.

**2/** Appuyer et maintenir (plusieurs secondes) le bouton que l'on souhaite utiliser. En fonction du nombre de flash, la télécommande est programmée pour une marque ou une autre.

Par exemple, si la led clignote 2 fois c'est BFT (voir le tableau ci-dessous)

Si l'on souhaite changer de marque, relâcher le bouton que l'on souhaite utiliser et le maintenir appuyé de nouveau plusieurs secondes, la led va clignoter 3 fois pour la marque Allmatic, 4 fois pour DEA et ainsi de suite.

**3/** Appuyer simultanément sur les boutons C et D jusqu'à ce que la led scintille pour valider la programmation (environ 7 secondes).

*Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la télécommande sur votre récepteur comme une télécommande originale.*

## **Remarques :**

1/ On peut ainsi programmer la même marque avec plusieurs boutons différents ou plusieurs marques différentes sur plusieurs boutons différents.

2/ chaque fois que l'on programme un bouton, il faut valider en appuyant simultanément sur les boutons C et D ( 7 secondes).

3/ Pour effacer les programmations il faut appuyer simultanément sur les boutons C et D pendant au moins 20 secondes. La led scintille au bout de 7 secondes et au bout de 20 secondes la led devient fixe

4/ Il est important de bien appuyer simultanément lors de la programmation, validation ou effacement.

## Tableau programmation étape 2

1 Flash  NICE	2 Flash  BFT	3 Flash  ALLMATIC	4 Flash  DEA
5 Flash  ERREKA	6 Flash  GIBIDI	7 Flash  FOX	8 Flash  PUJOL
9 Flash  FAAC	10 Flash  MUTAN	11 Flash  NOVOFERM	12 Flash  APRIMATIC

