

NOTICE SIMPLIFIEE

CLAVIER RADIO BENINCA BE TOUCH

1- ACTIVER LE CLAVIER

Pour activer le clavier, il suffit de taper sur l'ensemble de celui-ci avec l'extrémité de la main. L'appareil sonnera 2 fois.

2- INSERER LE CODE USINE

Le code que vous devez insérer est le : « 123456 ». Touchez « ENTER » pour valider

3- CHANGER LE CODE

Sélectionnez la touche « 2 ». L'appareil sonnera 2 fois (2 Bips).

4- INSERER UN NOUVEAU CODE

Le code peut comporter entre 1 et 9 chiffres. Validez votre nouveau code en touchant « ENTER ». L'appareil sonnera 3 fois (3 Bips).

5- TYPE DE CODIFICATION

Sélectionnez la touche « 1 » pour Le Type de codification « Rolling Code » (Code variable)

6- PARAMETTRAGE SUR RECEPTEUR RADIO

- a. Ouvrir la mémoire du récepteur radio
- b. Activer le clavier de l'appareil (Voir 1-)
- c. Insérer le code à utiliser et valider par « ENTER »

7- UTILISATION

- a. Activez le clavier de l'appareil (Voir 1-)
- b. Insérez votre code, puis validez par « ENTER »

8- EFFACEMENT DES CODES

- a. Enlevez les deux batteries pendant au moins 1 minute.
- b. Remettre les batteries. L'appareil sonnera 2 fois (2 bips).
- c. Effacez votre code en appuyant successivement sur les touches « 1234567890 ».
- d. Validez par « ENTER ».