



[www.sadpro.fr](http://www.sadpro.fr) SAD Distribution

Programmation simplifiée UCR200GSM

Pour entrer en programmation

Saisir le code utilisateur 1234 V (OK)

▽ Jusqu'à Menu instal. V

Saisir le code installateur 1111 V

Vous êtes en mode programmation

1) Transmetteur téléphone

▽ Paramètre Tel V

Num de TEL (6) de A à F V

A)..... V

Saisir le numéro puis V

A l'aide sélectionner le type de transmission pour ce numéro (voix, cid, sms) puis V

↶ Puis ▽ Enregis. Msg V s'affiche Msg adresse +OK faire V

Parler après le bip (ex. Monsieur X maison de campagne) ↶

2) Association des périphériques

▽ Accessoi. +/- V

Ajout accessoi V

Sur détecteur appuyer sur BP test

Puis V + V

Sélectionner la fonction puis V

Saisir le nom puis V + V

3) Association sirène

Ajout sirène ► V

Enroller Sirène V

Interrupteur sur « on » bip

Mettre strap 1 « on »

Apprendre sirène ► OK bip centrale + bip sirène

Rabaisser strap 1 « off »

Refermer sirène

4) Modification mot de passe

Paramètre Gén V

Code util. V

4 codes possibles

Attention code 1 (utilisateur) par défaut 1234 V

Entrer nouveau code ► OK

Nommer nouveau code ► OK

5) Modification heure/date

Paramètre Gén V

▽ Heure V

A l'aide des flèches sélectionner l'heure + V

A l'aide des flèches sélectionner les minutes + V

▽ Date V

A l'aide des flèches sélectionner le mois + V

A l'aide des flèches sélectionner le jour + V

