

## Copieur de télécommandes à codes fixes 433 Mhz de Type R.



Compatibilité des puces :

2260

2262

PT2264,5326

SC5262,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,HT6014,SMC918 Series,527

1527

2240

### Procédure de copie :

#### Etape 1 : réinitialiser le copieur

**1/** Appuyer sur les deux premiers boutons du copieur *en même temps sans relacher* les boutons (pendant au moins 15 secondes). La Led du copieur va clignoter très rapidement (au bout de 10 secondes) puis va ensuite clignoter 3 fois lentement. La réinitialisation du copieur est réussie.

#### Etape 2 : Copie d'une télécommande 433 Mhz à code fixe

**1/** Mettre la télécommande et le copieur l'un contre l'autre. Appuyer sur le bouton du copieur, appuyer ensuite sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez enregistrer jusqu'à ce que la Led du copieur s'allume, la copie est réalisée.

**2/** Recommencer l'étape 2 pour d'autres boutons si vous le souhaitez.