

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE - CLAVIER RADIO RTA2 -

en complément à la documentation du constructeur

- DOCUMENT SAD -

- Positionner le cavalier logé sur la face arrière du clavier sur la position gauche.
- Tapez : **00000 puis OK**
99999 puis OK
4
- Attendre 10 secondes environ.
- Mettre le récepteur (sur lequel agira le clavier) en auto-apprentissage. - ce référer à la notice du fabricant (du récepteur) -
- Dans le délais que l'apprentissage du récepteur tolère, tapez alors un code à 4 chiffres compris entre :
0001 et 1023 (exemple : O487) , **taper à la suite 1, puis OK.**
- Pour l'utilisation quotidienne :
tapez le **code** suivie de **1** puis **OK.**
exemple : **0487 1 OK**

- DOCUMENT SAD -

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE - CLAVIER RADIO RTA2 -

en complément à la documentation du constructeur

- DOCUMENT SAD -

- Positionner le cavalier logé sur la face arrière du clavier sur la position gauche.
- Tapez : **00000 puis OK**
99999 puis OK
4
- Attendre 10 secondes environ.
- Mettre le récepteur (sur lequel agira le clavier) en auto-apprentissage. - ce référer à la notice du fabricant (du récepteur) -
- Dans le délais que l'apprentissage du récepteur tolère, tapez alors un code à 4 chiffres compris entre :
0001 et 1023 (exemple : O487) , **taper à la suite 1, puis OK.**
- Pour l'utilisation quotidienne :
tapez le **code** suivie de **1** puis **OK.**
exemple : **0487 1 OK**

- DOCUMENT SAD -

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE - CLAVIER RADIO RTA2 -

en complément à la documentation du constructeur

- DOCUMENT SAD -

- Positionner le cavalier logé sur la face arrière du clavier sur la position gauche.
- Tapez : **00000 puis OK**
99999 puis OK
4
- Attendre 10 secondes environ.
- Mettre le récepteur (sur lequel agira le clavier) en auto-apprentissage. - ce référer à la notice du fabricant (du récepteur) -
- Dans le délais que l'apprentissage du récepteur tolère, tapez alors un code à 4 chiffres compris entre :
0001 et 1023 (exemple : O487) , **taper à la suite 1, puis OK.**
- Pour l'utilisation quotidienne :
tapez le **code** suivie de **1** puis **OK.**
exemple : **0487 1 OK**

- DOCUMENT SAD -

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE - CLAVIER RADIO RTA2 -

en complément à la documentation du constructeur

- DOCUMENT SAD -

- Positionner le cavalier logé sur la face arrière du clavier sur la position gauche.
- Tapez : **00000 puis OK**
99999 puis OK
4
- Attendre 10 secondes environ.
- Mettre le récepteur (sur lequel agira le clavier) en auto-apprentissage. - ce référer à la notice du fabricant (du récepteur) -
- Dans le délais que l'apprentissage du récepteur tolère, tapez alors un code à 4 chiffres compris entre :
0001 et 1023 (exemple : O487) , **taper à la suite 1, puis OK.**
- Pour l'utilisation quotidienne :
tapez le **code** suivie de **1** puis **OK.**
exemple : **0487 1 OK**

- DOCUMENT SAD -